



**MANUAL
DO USUÁRIO**



**CAIXA DE SOM
BLUETOOTH
MAX FESTA**





FUNÇÕES DOS BOTÕES DO PAINEL FRONTAL

PLAY / PAUSE

Use este botão para interromper momentaneamente a reprodução sonora e aperte novamente para voltar a reproduzir. Utilizados nos modos Bluetooth, USB e TF Card.

Na modo AUX use este botão para ativar a função MUDO.

No modo FM, pressione e solte este botão para iniciar a busca e memorização automática de estações de rádio.

MODE

Pressione e mantenha pressionado este botão para ligar e desligar a luz de LED.

Pressione e solte este botão para alternar entre os modos USB->TF Card-, fM ->AUX->BT. Se não houver um dispositivo conectado na porta USB ou um cartão de memória inserido a caixa de som entrará automaticamente em modo Bluetooth quando ligada.

NEXT

Nos modos USB e TF Card, pressione e solte para avançar para a próxima música. Pressione e continue pressionando para mudar de pasta (se existir).

No modo Bluetooth pressione e solte para avançar para a próxima música.

No modo FM pressione e solte para aumentar a frequência. Pressione e segure para avançar para a próxima estação armazenada na memória.



FUNÇÕES

PREVIEW

Nos modos USB e TF Card, pressione e solte para voltar para a música anterior. Pressione e continue pressionando para voltar para a pasta anterior (se existir).

No modo Bluetooth pressione e solte para voltar para música anterior.

No modo FM pressione e solte para reduzir a frequência. Pressione e segure para voltar para a estação armazenada anteriormente na memória.

FUNÇÕES DO PAINEL TRASEIRO

VOL +/-

Gire o botão para aumentar ou diminuir o volume sonoro.

MIC +/-

Gire o botão para aumentar ou diminuir o volume do microfone.

ECHO+/-

AUX

Pode ser utilizada para conectar um dispositivo de áudio externo como um MP3 Player ou telefones celulares.

TFCARD

Insira um cartão de memóriaTF para reproduzir arquivos MP3

USB

Insira uma pen drive para reproduzir arquivos MP3.



FUNÇÕES DO PAINEL TRASEIRO

EAR-MIC

Conecte um microfone de ouvido.

MIC

Conecte um microfone tipo padrão.

ON/OFF

Para ligar/desligar o produto.

5V

Entrada para o carregador 5V/1.5A

FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

POWER

Pressione e solte para ligar/desligar o produto.

MODE

Pressione e solte este botão para alternar entre os modos USB->TF card->FM ->AUX->BT. Se não houver um dispositivo conectado na porta USB ou um cartão de memória inserido, a caixa de som entrará automaticamente em modo Bluetooth quando ligada.

MUTE

Pressione este botão para ativar/desativar a função MUDO.

STOP

No modo Bluetooth, USB e TF Card, pressione e solte para parar a reprodução da música.

(A função STOP não funciona nos modos FM e AUX)



FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

REPEAT

1. Repetir a música
2. Repetir em ordem aleatória
3. Repetir a pasta
4. Repetir tudo

EQ

Pressione este botão nos modos BT, USB ou TF Card para alternar entre os modos de equalização disponíveis.

VOL-

Pressione este botão para diminuir o volume.

VOL +

Pressione este botão para aumentar o volume.

NEXT

Mesma função do botão Next do painel frontal.

PREVIEW

Mesma função do botão PREVIEW do painel frontal.

BOTÕES NUMÉRICOS

Nos modos USB e TF card pressione os botões para escolher o número da música que será tocada de acordo com a ordem de armazenamento no pendrive/pasta. Por exemplo, se quiser ouvir a música 7, pressione o botão 7 no controle remoto. Pressione 1 e 5 no controle remoto para ouvir a música 15.

No modo FM insira os números para escolher uma das estações armazenadas na memória.



ADVERTÊNCIA

Sons com potência superior à 80dB podem ser prejudiciais ao sistema auditivo.

MODO TWS

Este dispositivo pode ser conectado via Bluetooth com a verdadeira conexão sem fio. Neste modo uma caixa de som será o canal direito e outra caixa de som será o canal esquerdo para reproduzir as faixas Stereo. Você pode separar as caixas a no máximo 5m.

Para fazer a conexão, primeiro é necessário remover qualquer conexão anterior realizada entre a caixa de som e celular.

É necessário desligar a caixa de som.

Agora é necessário ligar ambas as caixas simultaneamente e pressionar 2 vezes seguidas o botão Mode em uma das caixas.

As caixas de som irão sincronizar automaticamente.

GARANTIA: 2 ANOS

GARANTIA DE QUALIDADE RIO BRANCO:

Garantimos a troca no caso do produto apresentar qualquer irregularidade, excetuado o mal uso, o desgaste normal pelo uso e desde que seguidas as instruções de conservação e armazenagem contidas nesta embalagem.

Para mais informações, consulte-nos
SAC: 0800 704 3460

