



**MANUAL
DO USUÁRIO**



**CAIXA DE SOM
BLUETOOTH
MAX BALLAD**





ACESSÓRIOS



CAIXA DE SOM
MAX BALLAD



MICROFONE



FUNÇÕES

- 1-Botão ON:** pressione o botão para ligar ou desligar a caixa de som. Estará na versão padrão do bluetooth.
- 2-ON/OFF luzes LED:** pressione o botão para ligar ou desligar os LEDs.
- 3-Entrada para microfone:** você pode conectar seu microfone diretamente.
- 4- Porta Type-C para carregamento:** conecte o cabo USB Tipo-C que acompanha a caixa de som para realizar o carregamento. Conecte a outra ponta do cabo de 5v em um adaptador USB.
- 5- Indicador de carregamento:** a luz ficará vermelha enquanto carrega, e desligará quando estiver totalmente carregada.
- 6- M. Priority:** ative a função M. Priority ou desative para fazer o som do microfone superior a música ou não.
- 7-Record:** pressione o botão de gravação a partir do microfone USB ou modo SD. Esta ação irá gravar o áudio que poderá ser ouvido em um dispositivo ou computador.
- 8-9-10-Controles:** aperte Start/Pause para controlar as músicas; No modo rádio FM você pode pressionar o botão 9 para começar a scanear as estações de rádio; quando a mesma terminar, pressione 8 ou 10 para navegar entre as estações.
- 11-Mode:** pressione o botão para alterar entre Bluetooth / USB / SD / AUX / RÁDIO FM
- 12-Porta USB:** você pode conectar um pen drive com arquivos MP3 para tocar. Mude o modo com o botão Mode.
- 13- Porta para cartão de memoria:** você pode inserir um micro SD com arquivos MP3 para tocar. Mude o modo com o botão Mode.
- 14-Entrada AUX:** você pode conectar um cabo 3,5mm minijack de um dispositivo ou celular. Mude para o modo AUX e pressione start em seu dispositivo.
- 15-botão volume:** configure ao volume desejado. Leve em consideração de que este volume é independente do volume de seu dispositivo ou celular.



FUNÇÕES

16-Mostrador: mostra o modo utilizado atual, volume, faixa atual...

17-18- Botões equalizadores: você pode configurar os agudos e baixos ao seu critério.

19-Botão Echo: você pode configurar o echo do seu microfone ao seu critério.

20-21-Botões de volume microfone/ guitarra: você pode configurar o volume de seu microfone ou guitarra ao seu critério caso tenha conectado.

22-Entrada para guitarra: você pode conectar sua guitarra nessa entrada e escutar pela caixa de som.

Controle Remoto:

23- Números: você pode selecionar a faixa preferida ou selecionar a estação de rádio FM.

24-Botão SCAN: pressione o botão para começar a pesquisa das estações de rádio FM.

25-Play/Pause: pressione start/pause para seguir com a reprodução das faixas.

26-Botão ON/OFF: pressione o botão para ligar ou desligar a caixa de som. Leve em consideração de que o botão 1 precisa estar na posição ON.

27- Botão Mode: pressione o botão para alterar entre Bluetooth / USB / SD / AUX / RÁDIO FM

28-Mute: pressione para mutar o volume do dispositivo, pressione novamente para retornar ao volume utilizado.

29-30-Botões Previous/ Next: pressione para alterar as faixas ou as estações de rádio

31-32-Botões Volume: pressione para alterar o nível do volume



FUNÇÕES

33-Botão Repeat: pressione para reproduzir novamente a faixa ouvida (apenas no modo USB ou sd).

ONE: será repetida a mesma faixa tocada

ALL: será repetida todas as faixas tocadas

OFF: modo repetição desativado. Será reproduzida as faixas normalmente.

34- Botão luzes LED: pressione para ligar ou desligar as luzes Led. Leve em consideração de que o botão 2 precisa estar na posição ON.

Controle Remoto:

23- Números: você pode selecionar a faixa preferida ou selecionar a estação de rádio FM.

24-Botão SCAN: pressione o botão para começar a pesquisa das estações de rádio FM.

25-Play/Pause: pressione start/pause para seguir com a reprodução das faixas.

26-Botão ON/OFF: pressione o botão para ligar ou desligar a caixa de som. Leve em consideração de que o botão 1 precisa estar na posição ON.

27- Botão Mode: pressione o botão para alterar entre Bluetooth / USB / SD / AUX / RÁDIO FM

28-Mute: pressione para mutar o volume do dispositivo, pressione novamente para retornar ao volume utilizado.

29-30-Botões Previous/ Next: pressione para alterar as faixas ou as estações de rádio

31-32-Botões Volume: pressione para alterar o nível do volume



FUNÇÕES

33-Botão Repeat: pressione para reproduzir novamente a faixa ouvida (apenas no modo USB ou sd).

ONE: será repetida a mesma faixa tocada

ALL: será repetida todas as faixas tocadas

OFF: modo repetição desativado. Será reproduzida as faixas normalmente.

34- Botão luzes LED: pressione para ligar ou desligar as luzes Led. Leve em consideração de que o botão 2 precisa estar na posição ON.

ON/OFF a caixa de som Bluetooth

ON: pressione o botão para a posição ON

OFF: pressione o botão para a posição OFF

Pareamento Bluetooth

1-Mantenha uma distancia de 1m entre a caixa de som e seu dispositivo

2-Ligue a caixa de som, por padrão, irá ligar o modo bluetooth e no mostrador você verá a palavra Blue.

3-Ligue a função bluetooth de seu dispositivo, deverá ser buscado o nome "Max Ballad"

4-Selezione "Max Ballad" e o dispositivo irá conectar automaticamente com o seu celular (alguns modelos de celular podem solicitar o PIN "0000" como senha de emparelhamento).

Nota: caso não tenha sucesso no emparelhamento, repita o passo a passo acima.

Após parear pela primeira vez, a caixa de som reconectará automaticamente no último dispositivo pareado.



MODO TWS

Este dispositivo pode ser conectado via Bluetooth com a verdadeira conexão sem fio. Neste modo uma caixa de som será o canal direito e outra caixa de som será o canal esquerdo para reproduzir as faixas Stereo. Você pode separar as caixas a no máximo 5m.

Para fazer a conexão, primeiro é necessário remover qualquer conexão anterior realizada entre a caixa de som e celular.

É necessário desligar a caixa de som.

Agora é necessário ligar ambas as caixas simultaneamente e pressionar por alguns segundos o botão Mode em uma das caixas.

As caixas de som irão sincronizar automaticamente.



TERMO DE GARANTIA

Garantimos a troca no caso do produto apresentar qualquer irregularidade, excetuado o mal uso, o desgaste normal pelo uso e desde que seguidas as instruções de conservação e armazenagem contidas nesta embalagem.

Para mais informações, entre em contato com nosso SAC.

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação por 2 anos.

Os casos abaixo não estão cobertos pela garantia:

- Desgaste natural do equipamento.
- Danos causados por qualquer tipo de líquidos, temperaturas extremas (frio ou calor).
- Oxidação ou fungo devido à maresia ou umidade.
- Evidências de queda, impacto e tentativa de conserto por pessoas não autorizadas.
- Danos causados devido à má utilização, queda ou umidade.
- Utilização em desacordo com este manual de instruções.

Para mais informações, consulte-nos

SAC: 0800 704 3460

