



Manual de Instruções  
Calculadora Eletrônica  
12 Dígitos

MX- C128B (75000030)

## TECLAS DE OPERAÇÃO

**ON/C/CE:** Liga a calculadora, ao pressionar uma vez com ela ligada, limpa o erro e ao pressionar duas vezes limpa toda a memória.

**%:** Porcentagem

**√:** Raiz quadrada

**M+:** Memória mais (adiciona o valor mostrado no visor ao valor salvo na memória)

**M-:** Memória menos (subtrai o valor mostrado no visor ao valor salvo na memória)

**MR:** Memory recall (retorna o valor da memória)

**MC:** Memory Clear (Limpa o valor da memória)

**MU:** Tecla de Markup/ Markdown

**00:** Adição rápida de dois zeros

**GT -** Acumulador (O valor é resultado de operações realizadas numa mesma sequência de cálculos. Obs: se forem realizados muitos cálculos simultâneos com números altos, a memória GT pode estourar, ocasionando erro nos cálculos)

**Apagamento:** Elimina, a cada toque, o último dígito do número exibido no visor.

**Check:** Retorna os valores inseridos anteriormente (um por um) para que possam ser corrigidos em caso de erro

**Auto replay:** Mostra automaticamente os valores inseridos anteriormente

## OPERAÇÕES

### Adição e subtração

$$123 + 456 - 789 = -210$$

$$\text{ON/C} 123 \text{+} 456 \text{-} 789 \text{=} -210$$

### Multiplicação

$$45.6 \times 7.89 = 359.784$$

$$\text{ON/C} 45 \text{.} 6 \text{X} 7 \text{.} 89 \text{=} 359.784$$

### Divisão

$$-3 \div 4 = -0.75$$

$$\text{ON/C} 3 \text{+/-} \text{÷} 4 \text{=} -0.75$$



## Cálculo com memória

$$(12 \times 4) - (20 \div 2) = 38$$

12  4  20  2

## Potenciação

$$2^3 = 8 \quad \text{ON/C} \quad 2 \quad \text{x} \quad \text{=}$$

## Operações com check e auto replay

02	CORRECT	REPLAY	-	200.
02		REPLAY	-	200.
03		REPLAY	×	50.
04		REPLAY	=	3.
05		REPLAY	ANS	750.
01		REPLAY	+	100.
02		REPLAY	-	200.
03		REPLAY	×	50.
04		REPLAY	=	3.
05		REPLAY	ANS	750.

## COMO TROCAR A BATERIA

- A calculadora usa luz solar e bateria LR1130 como fonte de alimentação.

- Se o visor estiver embaçado, a bateria provavelmente está acabando.

(1) Afrouxe o parafuso da parte traseira da calculadora e o remova a capa com cuidado

(2) Use uma chave de fenda ou outra ferramenta para retirar a bateria (siga a direção ao lado)



Cuidado para não danificar o circuito

(3) Empurre a nova bateria na direção oposta (a polaridade + está para cima)

(4) Coloque a capa de volta e aperte os parafusos (com cuidado para não apertar demais)

(5) Desligamento automático após aproximadamente 8 minutos.

# GARANTIA

Garantimos a troca do produto caso apresente alguma irregularidade, desde que seguida as instruções de conservação e armazenagem.

Os casos abaixo não estão cobertos pela garantia:

- Desgaste natural do equipamento.
- Danos causados por qualquer tipo de líquidos, temperaturas extremas (frio ou calor).
- Oxidação ou fungo devido à maresia ou umidade.
- Evidências de queda, impacto e tentativa de conserto por pessoas não autorizadas.
- Danos causados devido à má utilização, queda ou umidade.
- Utilização em desacordo com este manual de instruções.

A Rio Branco não se responsabiliza por danos causados decorrentes do mau uso do equipamento.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Rio Branco limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

Para mais informações, consulte-nos  
SAC: 0800 704 3460

**maxprint**