

maxprint

CAIXA DE SOM
SOUND MASTER 2.1



MANUAL
DO USUÁRIO



INTRODUÇÃO

- EFEITO ESTÉREO, EFEITO TOTALMENTE DIGITAL, EXCELENTE QUALIDADE DE SOM.
- ALIMENTAÇÃO USB.
- HOT PLUG, NENHUM DRIVER DE SOFTWARE NECESSÁRIO.
- ADEQUADO PARA USO COM IPHONE, IPAD, TELEFONE CELULAR, NOTEBOOK, COMPUTERHEARING E OUTRAS FONTES DE SOM CONSTITUEM UM SUPER MINI SISTEMA DE SOM.
- ADEQUADO PARA USO COMO ÁUDIO DE CABECEIRA OU DESKTOP.

REQUISITOS

- COMPUTADOR COM SOQUETE USB 2.0 OU 1.1 OU OUTROS DISPOSITIVOS COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO USB.
- O COMPUTADOR POSSUI UMA PORTA DE SAÍDA DE ÁUDIO.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Passo alto: 2 "x2
- Baixo \boxtimes 3 "
- Saída: 3,5 mm
- Entrada: 3,5 mm
- Impedância nominal: 4 Ω 3W
- Tensão de entrada: USB 5V
- Corrente de carga: 600mA

AVISOS

- O ALTO-FALANTE DESTESISTEMA É ALIMENTADO PELA PORTA USB, QUE PODE SER CONECTADA A UMA PORTA USB DO COMPUTADOR OU A OUTROS DISPOSITIVOS COM PORTA USB, SE O CABO USB NÃO ESTIVER CONECTADO AO COMPUTADOR, ELE NÃO FUNCIONARÁ.
- SE VOCÊ TIVER UM DISPOSITIVO USB PERIFÉRICO E A TENSÃO E A POLARIDADE ESTIVEREM CORRETAS, VOCÊ PODE USÁ-LO DIRETAMENTE.



TERMOS DE GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação por 1 ano.

Os casos abaixo não estão cobertos pela garantia:

- Desgaste natural do equipamento.
- Danos causados por qualquer tipo de líquidos, temperaturas extremas (frio ou calor).
- Oxidação ou fungo devido à maresia ou umidade.
- Evidências de queda, impacto e tentativa de conserto por pessoas não autorizadas.
- Danos causados devido à má utilização, queda ou umidade.
- Utilização em desacordo com este manual de instruções.

A Rio Branco não se responsabiliza por danos causados decorrentes do mau uso do equipamento.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Rio Branco limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

Para mais informações, consulte-nos
SAC: 0800 704 3460