

maxprint

KIT FREESTYLE V2
PRETO/VERMELHO
MANUAL DO USUÁRIO

COD: 60000092

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

COMPATIBILIDADE: WINDOWS XP/VISTA/7/8/10

CONECTIVIDADE SEM FIO: NANO USB

TECLADO: 2 PILHAS AAA (NÃO INCLUSAS)

MOUSE: 01 PILHA AA (NÃO INCLUSA)

DIMENSÕES:

TECLADO (121x28x283mm)

MOUSE (63x35x115mm)

PESO:

TECLADO (243g)

MOUSE (53g)

78 TECLAS COM FUNÇÕES MULTIMÍDIA E ESPECIAIS
ATIVADAS ATRAVÉS DA TECLA FN

TECLADO + MOUSE



INSTALAÇÃO:


INSIRA 02 PILHAS AAA NO COMPARTIMENTO DE PILHAS NA PARTE DE BAIXO DO TECLADO.



INSIRA 01 PILHA AA NO COMPARTIMENTO DE PILHA NA PARTE DE BAIXO DO MOUSE E LIGUE O MOUSE NO BOTÃO LIGA E DESLIGA.



CONECTE O NANO RECEPTOR USB 2.0 (LOCALIZADO DENTRO DO COMPARTIMENTO DE PILHAS DO TECLADO) NA PORTA USB DO COMPUTADOR OU NOTEBOOK.



O RECONHECIMENTO DO TECLADO E DO MOUSE SERÁ FEITO DE FORMA AUTOMÁTICA, NÃO SENDO NECESSÁRIO A INSTALAÇÃO DE DRIVER.

FUNÇÕES MULTIMÍDIA E ESPECIAIS:

FN + F1 > ABRE O PLAYER DE MÚSICA PADRÃO

FN + F2 > VOLUME -

FN + F3 > VOLUME +

FN + F4 > MUDO

FN + F5 > FAIXA ANTERIOR

FN + F6 > PRÓXIMA FAIXA

FN + F7 > REPRODUZIR / PAUSAR

FN + F8 > PARAR

FN + F9 > ABRE O NAVEGADOR DE INTERNET PADRÃO

FN + F10 > ABRE O PROGRAMA DE EMAIL PADRÃO

FN + SETA PARA CIMA > PAGE UP

FN + SETA PARA BAIXO > PAGE DOWN

FN + SETA PARA ESQUERDA > HOME

FN + SETA PARA DIREITA > END

NUNLOCK ATIVADO > TECLADO NUMÉRICO

TECLA WINDOWS + SHIFT + S > PRINT SCREEN

CTRL + ALT + W > INTERROGAÇÃO ?

GARANTIA:

GARANTIMOS A TROCA DO PRODUTO CASO APRESENTE ALGUMA IRREGULARIDADE, DESDE QUE SEGUIDA AS INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM.

OS CASOS ABAIXO NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- DESGASTE NATURAL DO EQUIPAMENTO.
 - DANOS CAUSADOS POR QUALQUER TIPO DE LÍQUIDO, TEMPERATURAS EXTREMAS (FRIO OU CALOR).
 - OXIDAÇÃO OU FUNGO DEVIDO A MAREZIA OU UMIDADE.
- EVIDÊNCIAS DE QUEDA, IMPACTO E TENTATIVA DE CONSERTO POR PESSOAS NÃO AUTORIZADAS.
- DANOS CAUSADOS DEVIDO A MÁ UTILIZAÇÃO E EM DESACORDO COM ESSE MANUAL DE INSTRUÇÕES.

PARA MAIS INFORMAÇÕES ENTRE EM CONTATO COM O NOSSO SAC.

maxiprint

FICOU COM DÚVIDA?
FALE CONOSCO.
SAC: 0800 704 3460

